OYD-01W
品番：07-4001

電動歯ブラシ

★★マッサージ効果で健康歯茎
★反復回転高速振動で歯垢を落とす

交換ブラシ付

左右反復回転式（10000回／分）

生活防水

単3形アルカリ乾電池x2本

乾電池別売

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

ELECTRIC INC. OHM 電動歯ブラシ

*取扱説明書は本台紙の内側に記載されています。

保証書 << 持込修理 >>

保証期間内（お買い上げ日より１年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合は、無償で修理いたします。

★お買い上げ日：　年　月　日

お客様名：

ご住所：

電話番号：

★販売店名：

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社お客様相談室にお問い合わせください。

（注）★ お買い上げ日と販売店の記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

主な仕様	使用電池	単3形アルカリ乾電池x2個
	電池寿命	約1ヶ月 （1回3分　朝/夜使用した場合）
	寸　法	約200x28x36mm
	質　量	約68g（電池含まず）
	振動数	約10000回/分（無負荷時）
	材　質	本体：ABS樹脂 ブラシ部：ナイロン樹脂

＊仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

※替ブラシ別売
左右反復回転ブラシ「OKB-03W（品番：07-4007）」をご利用ください。

紙 台紙　プラ カバー（PET）

4 971275 740013

型番	品番
OYD-01W	07-4001

MADE IN CHINA

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
お客様相談室 TEL.048-992-2735
（修理係）
http://www.ohm-electric.co.jp

この製品を安全に正しくお使いいただき、人が障害を負ったり財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書をよくお読みになり注意事項を必ずお守りください。

⚠ 警 告

▲本品を分解したり改造しないこと。また、落としたり曲げたり強い衝撃を与えないこと。
▲本体や電池を火の中に投げ入れないこと。
▲本来の目的以外には使用しないこと。
▲幼児の手の届かない所に保管し、お子様のおもちゃとして使用しないこと。
▲本品は日常生活防水ですが、ブラシ部分以外を水につけたり入浴時に使用しないこと。

⚠ 注 意

▲ブラシを強く押し当て、ゴシゴシこすることはおやめください。歯や歯ぐきを傷めます。
▲歯や歯ぐきの病気にかかっている方や治療中の方は、医師に相談の上ご使用ください。
▲力の弱ってきた時は乾電池が消耗していますので必ず新しい乾電池と2本同時にお取り替えください。また、乾電池に液もれがないか定期的に点検し、使い終わった乾電池はすぐに本体から取り出してください。
▲長期間（1ヶ月以上）使用しない場合は必ず電池を取り外しておいてください。

乾電池の入れかた

1.電池カバーを、少し回転するようにひねりながら取り外します。
2.単3乾電池2本を、図示のとおり＋と－を間違えないように注意して入れます。
3.電池カバーを少し左右にひねりながらカチッと音がするまで確実に差し込みます。

※電池交換のときは、本体の水気をよくふき取ってから電池カバーを外してください。
※古い電池は、2本同時に交換してください。



電池寿命：
単3形アルカリ乾電池２個で約１ヶ月使用可能。
（1回3分　朝/夜使用した場合）
*使用状況によって異なります。

ご使用方法

1.スイッチをオンにします。
※ブラシを歯に軽く当てるようにして1本1本ていねいに磨いてください。

2.スイッチをオフにします。
※ブラシ部分を水洗いした後、よく水気を切ってください。



▲本品は日常生活防水ですが、ブラシ部分だけを水につけて洗ってください。
本体は、なるべく水のかからないようにして水にぬれた場合は軽くふき取ってください。

ブラシの交換方法

▲ブラシを抜くときは垂直に引いてください。
▲ブラシを差し込むときは根元まですき間の無いようしっかりと差し込んでください。

※ブラシは消耗品です。毛先が開いてきたり、毛の部分が汚れたときは新しいものと交換してください。
※毛先の消耗したブラシでは効果が損なわれるばかりではなく、歯と歯ぐきに害を及ぼすことがありますので、早めに交換してください。
※替ブラシは別売の、
左右反復回転ブラシ
「OKB-03W（品番：07-4007）」
をご利用ください。

保証規定　<< 持込修理 >>

1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参またはご郵送ください。
＊修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担とさせていただきます。
3.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
イ.誤用,乱用,分解および取り扱い不注意による故障
ロ.火災,地震,水害および盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.本証の提示がない場合およびお買い上げ日,販売店名などの記入がない場合
4.本証は日本国内においてのみ有効です。
5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。
＊この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社お客様相談室にお問い合わせください。